

Aufbauanleitung

für Faltdisplay Economy 3x3 / 4x3



X-CITE Werbesysteme GmbH | Hanauer Landstr. 196 | 60314 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 94 34 04 36 | Fax 069 / 94 34 04 53 | e-Mail: sales@x-cite.com | www.x-cite.com

X-CITE

Hochwertige Werbesysteme für Ihren eindrucksvollen Auftritt

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Faltdisplays Economy

Mit den Faltdisplays Economy 3x3 / 4x3 von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Lieferumfang:

Ihr Faltdisplay Economy wird in einem kompakten Rollkoffer geliefert. Er enthält:

- Scherengitter
- Magnetschienen
- Grafikbahnen



Auspacken:

Entnehmen Sie zunächst die Grafikbahnen, das Scherengitter und alle anderen Teile dem Transportkoffer. Rollen Sie anschließend die Grafikbahnen vorsichtig auf einer trockenen, ebenen Unterlage oder Folie aus.

Aufbau des Systems:

Legen Sie das Scherengitter so auf den Boden, dass sich die blauen Knotenpunkte vorne oben befinden und ziehen Sie es dann vorsichtig auseinander. Keine Gewalt anwenden!

Nach dem Aufstellen des Scherengitters bringen Sie die dreiteiligen Magnetschienen an den Aufnahmeknöpfen der Knotenpunkte an. Es sind alle Knotenpunkte auf der Vorderseite und die außen liegenden der Rückseite zu bestücken.



Anbringen der Grafiken:

Anschließend können Sie mit dem Befestigen der Grafikbahnen beginnen. Kontrollieren Sie vorab die Richtigkeit der Reihenfolge.

Hängen Sie sie zunächst seitlich in die oberen Halterungen ein und legen Sie dann die Magnetstreifen der Bahnen von oben nach unten an den Magnetschienen an. Befestigen Sie auf diese Weise alle Grafikpaneele am Display.





Abbau:

Bauen Sie das Display in umgekehrter Reihenfolge ab und verstauen es wieder im Transportkoffer. Achten Sie dabei besonders darauf, die Grafikbahnen nicht versehentlich zu knicken oder über den Boden zu schleifen, da sie hierdurch irreparabel beschädigt werden können.

Wichtig: Die Grafikbahnen dürfen ausschließlich mit der bedruckten Seite nach außen aufgerollt werden!

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.

Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.

Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.

Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Leichte Verschmutzungen lassen sich mit etwas Isopropanol entfernen.

Achten Sie beim Zusammenbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Magnetschienen vor dem Zusammenfallen zu entfernen. Das Display muss sich leicht zusammenfallen lassen.

Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können!



X-CITE