



# Aufbauanleitung

für Outdoor Banner Economy Double



**Herzlichen Glückwunsch  
zum Erwerb Ihres Outdoor Banner Economy Double!**

**Lieferumfang:**

Ihr Outdoor Banner Economy Double wird in einer robusten Nylon-Tasche geliefert. Sie enthält den 3-teiligen Fuß, die Haltestange und 4 Querschienen oder (optional) 2 Grafiken mit Querschienen oben und unten.



Entnehmen Sie alle Einzelteile.



Füllen sie zunächst die Fußteile mit Wasser, setzen Sie sie zusammen und verschrauben Sie den Fuß von unten. Stecken Sie dann die Haltestange in die mittlere Öffnung des Fußteils.



Klipsen Sie dann (wenn vorhanden) jeweils die obere Schiene der Grafikbanner von der Seite in die obere Aufhängung ein ...



... anschließend die untere. Fertig!

**Wichtig:**

Das Display darf outdoor nur mit voll aufgefüllten Fußtanks eingesetzt werden!

Üben Sie beim Zusammenbau keine Gewalt aus, da das Display sonst beschädigt werden könnte!

Stellen Sie das Bannerdisplay nur auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen auf!

Rollen Sie die Grafiken immer mit der bedruckten Seite nach außen zusammen!



**X-CITE Werbesysteme GmbH,  
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,  
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com**