



Wichtige Hinweise:

Üben Sie keine Gewalt auf die Rastverbindungen von Haltestange und Standfuß aus, da sie sonst beschädigt werden könnten.

Achten Sie beim Fixieren der Stange darauf, den Mechanismus nicht zu überdrehen.

Verwenden Sie das Display nur in geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.

Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.

Rollen Sie die Grafikbahnen immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.

Reinigen Sie die Grafikbahnen falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.



X-CITE Werbesysteme GmbH | Vilbeler Landstraße 7 | 60386 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 943404 36 | Fax +49 69 943404 53 | E-Mail: sales@x-cite.com | www.x-cite.com

Aufbauanleitung für Bannerdisplay Vario Economy



X-CITE

Hochwertige Werbesysteme für Ihren eindrucksvollen Auftritt

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Bannerdisplays Vario Economy !

Mit dem Bannerdisplay Vario Economy von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen lang anhaltende Freude an Ihrem Display. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

1. Lieferumfang und Auspacken

Ihr Bannerdisplay Vario Economy wird in einer stabilen Nylontasche geliefert. So können Sie Ihr Display problemlos transportieren. In der Tasche befinden sich das Gestänge und die Grafik.

Beim Bannerdisplay Vario Economy Double ist eine weitere, mit Klemmschienen zur Befestigung versehene Grafik inbegriffen.



2. Aufbau des Bannerdisplays Vario Economy

Nehmen Sie bitte Banner und Gestänge aus der Tasche. Stecken Sie zuerst alle vier Beine des Standfußes zusammen. (Abb.1)

Stecken Sie anschließend die obere Haltestange auf. (Abb.2).

Richten Sie die Grafik mit Hilfe der roten Markierung an der Klemmschiene mittig aus. Klipsen Sie dann die Klemmschiene von unten durch leichte Kippen in die Aufnahme am Standfuß, wo sie einrastet (Abb.3 + 4)

Entrollen Sie die Grafik und wiederholen den Vorgang an der oberen Befestigung in umgekehrter Richtung. (Abb. 5) Beim Bannerdisplay Vario Economy Double wiederholen Sie den Arbeitsgang.

Zuletzt ziehen Sie die Teleskopstange auf die gewünschte Länge aus und fixieren sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. (Abb. 6)



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6