



Aufbauanleitung

für Bannerdisplay L Classic



X-CITE

Herzlichen Glückwunsch
zum Erwerb Ihres Bannerdisplays L Classic!

Lieferumfang:

- Transporttasche
- Grafikbahn
- Gestänge



Klappen Sie den Fuß aus und arretieren Sie ihn mit dem Drehknopf.



Stecken Sie die Haltestange zusammen.



Stecken Sie die Haltestange auf den Fuß.



Hängen Sie die Grafikschiene oben ein.


Wichtig:

Rollen Sie das Banner immer beginnend vom oberen Ende zusammen. Nur locker aufrollen, um Schäden durch den Befestigungshaken zu vermeiden. Leichte Verschmutzungen lassen sich gewöhnlich mit einem feuchten Tuch beseitigen.

Erhältliche Zubehörartikel:



Halogenspot



Austauschdruck

X-CITE Werbesysteme GmbH,
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/ 94 34 04 36, Fax: 069/ 94 34 04 53,
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com