



# Aufbauanleitung

für Beachflag Classic S/M/L




## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Beachflag Classic!

### Lieferumfang und Auspacken:

Ihre Beachflag Classic wird in einer robusten Nylon-Tasche geliefert. Sie enthält 4 hochflexible GFK-Rohre, Erdspeiß oder Kreuzfuß (falls Sie eine Metall-Fußplatte gewählt haben, wird diese gesondert in einer weiteren Tasche geliefert) und optional das bedruckte Banner.




Entnehmen Sie die Teile.  
Stellen Sie den Fuß auf bzw.  
befestigen Sie den Erdspeiß  
am vorgesehenen Standort.



Setzen Sie die 4 GFK Stangen  
zusammen.



Fädeln Sie die Stange mit der  
Spitze voran von unten durch  
den Hohlraum des Banners.  
Stecken Sie die Fahnenstange  
auf den Fuß und verteilen den  
Hohlraum gleichmäßig, bis das  
Banner überall straff sitzt.



Befestigen sie dann den am  
unteren Ende des Banners  
angebrachten Karabiner an  
der Fixieröse der Fahnenstan-  
ge. Fertig!

### **Wichtig:**

Achten Sie darauf, dass die Flag nur in trockenem Zustand weggepackt wird.

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da Ihre Beachflag sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie Ihre Beachflag Classic nur auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen auf!

Die Befestigung mit dem Erdspeiß ist nur für offene, aber nicht zu nachgiebige Böden geeignet!

### **Zubehör:**



Wassersack



Erdspeiß



Austauschgrafik



X-CITE Werbesysteme GmbH,  
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main

Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,

e-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com), Internet: [www.x-cite.com](http://www.x-cite.com)