



Aufbauanleitung

für das Faltzelt Economy



X-CITE Werbesysteme GmbH, Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel: 069/ 943 404 36, Fax: 069/ 943 404 53, e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com

X-CITE

Das preiswerte Faltzelt für Einsteiger

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Falzeltes Economy

Mit dem Falzelt Economy von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschliessen.

Lieferumfang:

Ihr Zelt wird in zwei Nylon Transporttaschen geliefert. In den Taschen befinden sich Gestell und Zeltdach.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Montage:

Entnehmen Sie die Teile und stellen Sie das Zeltgestell aufrecht hin. (Abb.1-2)

Ziehen Sie das Gestell gleichmäßig und vorsichtig etwas auseinander (Abb.3). Es muss sich ohne Kraftaufwand auseinanderziehen lassen.

Danach legen Sie die Zeltplane über das halb auseinandergezogene Gestell (Abb. 4) ...




Abb. 5



Abb. 6

und befestigen die an den Ecken der Plane angebrachten Klettstreifen an denen des Gestells (Abb. 5).

Anschließend ziehen Sie die Beine aus und das Gestell komplett auseinander, bis die Eckverbinder hörbar einrasten. Nach dem ersten Gebrauch kann das Zeltdach auch am Rahmen verbleiben.

Wichtige Hinweise

Das Falzgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Um Schäden zu vermeiden wenden Sie keine Gewalt an.

Abbau des Falzeltes Economy

Zum Abbauen des Falzeltes schieben Sie das Gestell einfach behutsam wieder zusammen und entfernen die Zeltplane durch Lösen der Klettverschlüsse vom Falzgestell. Falten Sie die Plane nach vorherigem Reinigen sorgsam zusammen und legen Sie sie wieder wie das Gestell in die mitgelieferte Transporttasche.

