



Aufbauanleitung

für Prospektständer Economy



X-CITE



Herzlichen Glückwunsch
zum Erwerb Ihres Prospektständers Economy!

Lieferumfang:

Ihr Prospektständer wird in einer praktischen Transporttasche geliefert.



Aufbau:

Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche. Entrollen Sie zunächst die Prospekttaschenbahn.



Lockern Sie die Feststellschraube am Fuß und führen Sie die Zunge bis zur Mitte in die untere Schiene der Prospekttaschenbahn ein.



Fixieren Sie dann beides mit der Feststellschraube.



Stecken Sie nun die dreiteilige Stange in die hintere Öffnung des Fußteils und in die Aufnahme der oberen Abschlussleiste der Prospekttaschenbahn.



Verschließen Sie die Schienen seitlich mit den beiliegenden Gummistöpseln.
Fertig!

Wichtig:

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!

X-CITE Werbesysteme GmbH,
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com