



Aufbauanleitung

für Prospektständer Economy Satin



X-CITE

Herzlichen Glückwunsch
zum Erwerb Ihres Prospektständers Economy Satin!

Lieferumfang:


Ihr Prospektständer wird in einer praktischen Transporttasche geliefert.



Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche




Stecken Sie die Teleskopstange in das Fußteil.



Entrollen Sie dann die Prospekttaschenbahn. Klipsen Sie die untere Schiene der Prospekttaschenbahn mittig am Fußteil fest, anschließend am oberen Ende der Teleskopstange.



Ein roter Punkt auf der Rückseite der Schienen erleichtert Ihnen die Positionierung.



Fahren Sie die Teleskopstange so weit aus, bis die Prospekttaschenbahn gespannt ist und fixieren Sie sie wieder mit einer Drehung nach rechts. Fertig!

Wichtig:

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!

X-CITE Werbesysteme GmbH,
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com