



Aufbauanleitung

für Rollup Vanity Switch



X-CITE Werbesysteme GmbH, Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/ 94 34 04 36, Fax: 069/ 94 36 04 53, e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com

X-CITE

Hochwertige Werbesysteme für Ihren eindrucksvollen Auftritt

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Rollup Vanity Switch

Mit dem Rollup Vanity Switch von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschliessen.

Lieferumfang:

Ihr Rollup Vanity Switch wird in einer robusten Transporttasche geliefert.

- Transporttasche
- Rollup Kassette inkl. Grafik.



Abb. 1

Auspacken und Aufbauen:

Nehmen Sie die Kassette aus der Transporttasche. Die dreiteilige Haltestange finden Sie in einem Schlitz an der Rückseite der Kassette. (Abb.1)



Abb. 2

Nehmen Sie sie heraus und stecken Sie die drei mit verbundenen Rohre ineinander. Stellen Sie die Kassette so, dass sich die Öffnung für die Aufnahme der Haltestange hinten befindet. Stecken Sie die Haltestange ein.



Abb. 3

Nun ziehen Sie die Grafik vorsichtig an der oberen Schiene aus der Kassette. Klipsen Sie die Schiene in den Aufstecker der Haltestange – fertig! (Abb.3)



Abb. 4

Wechsel des Grafikbanners:

Schrauben Sie auf beiden Seiten die Schutzkappen ab. (Abb.4)

In einer der beiden Schutzkappen befindet sich der Sicherungsstift.



Abb. 5

Klappen Sie die Abdeckung der Rollmechanik hoch. (Abb.5) Setzen Sie den Sicherungsstift in die auszutauschende Grafikrolle ein.



Abb. 6

Drücken Sie dann den an der gleichen Seite herausstehenden, federnden Metallstift in die Grafikrolle. Entnehmen Sie die Rolle aus der Kassette und setzen Sie die Tauschkassette ein. (Abb.6)



Abb. 7

Ziehen Sie deren Sicherungsstift, (Abb.7) Ihr Roll Up ist gespannt und wieder einsatzbereit.

Wichtige Hinweise

Bitte achten Sie darauf die Grafik immer langsam und senkrecht herausziehen bzw. langsam und gerade einziehen zu lassen, da sonst die Ränder beschädigt werden können.

Keinesfalls die Grafikrolle herausnehmen, bevor der Sicherungsstift eingesetzt wurde.

