



Aufbauanleitung

für Werbetafel EasyFold



X-CITE Werbesysteme GmbH, Vilbeler Landstraße 7, 60386 Frankfurt am Main
Tel.: 069/1504 930-00, Fax: 069/1504 930-29, E-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com

X-CITE

Hochwertige Werbesysteme für Ihren eindrucksvollen Auftritt

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetafel EasyFold!

Mit der Werbetafel EasyFold von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Lieferumfang:

Ihre Werbetafel EasyFold wird in einer robusten Nylon-Tasche geliefert und besteht aus einem Scherengitterrahmen, der Thekenplatte und einem Einlegeboden. Falls Sie eine Grafik bestellt haben, ist diese bereits angebracht.



Abb. 1

Auspacken und Aufbauen:

Entnehmen Sie alle Teile der Tasche (Abb.1).



Abb. 2

Ziehen Sie das Scherengitter auseinander, hängen Sie die Haken ein (Abb.2)



Abb. 3

... und klappen die seitlichen Querschienen um. (Abb.3)



Abb. 4

Legen Sie dann den Einlegeboden auf die Querschienen (Abb.4)



Abb. 5

... und bringen Sie die Thekenverkleidung an den Klettbindern an. (Abb.5)



Abb. 6

Befestigen Sie abschließend die Thekenplatte. Achten Sie darauf, dass alle 4 Steckverbindungen einrasten (Abb.5). Erst dann ist die Position der Platte stabil (Abb.6).

Wichtige Hinweise

Üben Sie beim Zusammensetzen keine Gewalt aus, da die Theke sonst beschädigt werden könnte.

Packen Sie die Thekenplatte immer nur in Folie verpackt in die Transporttasche, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

Stellen Sie die Theke nur auf ebenen Flächen auf!

Erhältliche Zubehörartikel



Austauschgrafik

