

## Werbetheke Promo L



**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetheke!**

Mit der Werbetheke Promo L von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

## Werbetheke Promo L

### Montage



Der Stand ist in eine bequeme und ästhetische Tasche eingepackt.



Die Montage beginnt mit dem Aufstellen der Alukonstruktion.



Das Grafikpanel ist an den speziellen Haken an der Konstruktion aufzuhängen.



Erst eine Seitenleiste anbringen, danach die Grafik an der zweiten Leiste einspannen.



Das Gestell in W-From aufstellen.



Die Thekenplatte, von vorne beginnend, auf die Konstruktion setzen.




Die Konstruktionselemente passen zu den Öffnungen in der Thekenplatte.



Danach in dem unteren Teil der Konstruktion den Zwischenboden einsetzen.

## Werbetheke Promo L

### Montage




Spezielle Klettverschlüsse ermöglichen eine leichte Montage und Demontage.



In der Thekenplatte befinden sich Öffnungen für die Stangen des Topschildes.



Die Stangen lassen sich dort einschrauben.



Die Haken am Topschild werden in die Rohre gesteckt.

## Werbetheke Promo L

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstr. 40

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)