


Deckenhänger Rectangle 2.0 S/M/L



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Deckenhängers

Mit den Deckenhänger von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Produktinhalt



Vertikale Verbindungsstangen



Horizontale Verbindungsstangen



Kiste mit Werkzeug und Schrauben

Deckenhänger Rectangle 2.0 S/M/L

1




Verbinden Sie die vertikalen und horizontalen Stangen.

2



Drücken Sie die Einrastknöpfe herunter und verbinden Sie die vertikalen mit den horizontalen Verbindungsstangen.

3



Wenn Sie ein Klicken hören, sind die Stangen eingerastet und korrekt verbunden.

Wenn Sie kein Klicken hören, drehen Sie die Stangen ein wenig bis die Druckknöpfe korrekt einrasten.

4




Ziehen Sie die Textilgrafik von der Unterseite beginnend nach oben auf.

Achten Sie dabei darauf, dass die Haken frei liegen und die Grafik beim Überziehen nicht beschädigt.

Deckenhänger Rectangle 2.0 S/M/L

5



Schließen Sie die Grafik mit dem Reißverschluss.



Deckenhänger Rectangle 2.0 S/M/L

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-63500 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com