



Aufbauanleitung

für Bannerdisplay X Economy



X-CITE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Bannerdisplays X Economy!

Lieferumfang:

- Transporttasche
- Grafikbahn
- Gestänge und 2 Kohlefaserstäbe



Klappen Sie das Fußteil aus und stellen Sie es auf.



Stecken Sie die beiden oberen Haltestangen auf.



Hängen Sie die Grafik in die vier Aufhängepunkte.



Spannen Sie das Banner bei Bedarf mit Hilfe der unteren, verschiebbaren Haltepunkte.

Schrauben Sie zum Abschluß die Hutmuttern auf.

Wichtig:

Das Banner nur locker und immer mit der bedruckten Seite nach außen aufrollen.

Erhältliche Zubehörartikel:



Austauschdruck

X-CITE Werbesysteme GmbH,
Vilbeler Landstraße 7, 60386 Frankfurt am Main
Tel.: 069-1504 930-00, Fax: 069-1504 930-29
E-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com