



Faltzelt



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Faltzeltes!

Mit dem Faltzelt von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Display. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Bestandteile

- Tragetasche/Trolley (je nach Modell)
- Zeltgestell
- Zeltdach



Faltzelt

1. Schritt

Entnehmen Sie alle Elemente aus der Tasche und stellen Sie das Zeltgestell aufrecht hin (Abb. 1 + 2).



Abb. 1



Abb. 2

2. Schritt

Ziehen Sie das Gestell gleichmäßig und vorsichtig etwas auseinander (Abb. 3). Es muss sich ohne Kraftaufwand auseinanderziehen lassen. Danach legen Sie die Zeltplane über das halb auseinandergezogene Gestell (Abb. 4) und befestigen die an den Ecken der Plane angebrachten Klettstreifen an denen des Gestells (Abb. 5).



Abb. 3



Abb. 4





Abb. 5



Faltzelt

3. Schritt

Ziehen Sie das Faltgestell vorsichtig vollständig auseinander. Achten Sie bitte auf genügend Freiraum, damit sich das Gestell frei entfalten kann, sowie auf ein gleichmäßiges Spannen der Plane beim Entfalt-Vorgang um Schäden zu vermeiden. Erst wenn das Zelt vollständig entfaltet ist hat es seine volle Standfestigkeit erreicht. Fahren Sie anschließend die FüÙe aus und achten Sie darauf, dass die Schlösser fest einrasten (Abb. 6).



Das Faltgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Um Schäden zu vermeiden wenden Sie keine Gewalt an!

Abb. 6

Abbau

Zum Abbauen des Faltzeltes schieben Sie das Gestell einfach behutsam wieder zusammen und entfernen die Zeltplane durch Lösen der Klettverschlüsse vom Faltgestell. Falten Sie die Plane nach vorherigem Reinigen sorgsam zusammen und legen Sie sie wieder zusammen mit dem Gestell in die mitgelieferte Transporttasche.



Faltzelt

Wichtige Hinweise

- Stellen Sie das Zelt nur auf ebenen Flächen auf.
- Beachten Sie die Auf- und Abbauhinweise.
- Reinigen Sie die Zeltplane bei Verschmutzung nach dem Benutzen, bevor Sie sie wieder in der Transporttasche verpacken, mit einem feuchten Tuch.
- Das Zeltgestell muss sich leicht auseinanderschieben und zusammenfallen lassen.
- Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel



Fußplatte



Sandsack



Transporttasche
Seitenwände



Heizstraler



LED-Lampe



Zip-Seitenwand



Tür-Seitenwand



Fenster-Seitenwand



Faltzelt-Dach



Seitenwand



Zeltboden



Fußplatte



Querträger halb-
hohe Seitenwand



Universal Trans-
porttasche



Regenrinne



Logoaufdruck
100 x 25 cm



Logoaufdruck
Zeltborte



Halbhohe
Seitenwand



Seitenwand
Komplettdruck



Zeltdach
Komplettdruck



Faltzelt

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)