



Promotionstand Expo 5



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Promotionstand Expo 5!

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Promotionstand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.



Promotionstand Expo 5

Faltdisplay Classic Textil 2x3



Bestandteile

- Transportrolley
- Scherengitter



Promotionstand Expo 5

1. Schritt

Öffnen Sie den Transportrolley so weit wie möglich und ziehen Sie das System vorsichtig heraus. Keine Gewalt anwenden!



2. Schritt

Stellen Sie das System mit der Grafik nach oben vor sich auf den Boden. Für den Aufbau sollte Ihnen eine freie, ebene Fläche zur Verfügung stehen, die größer als das System in aufgebautem Zustand ist. Ziehen Sie das System gleichmäßig auseinander. Sollte der Boden nicht glatt sein (z. B. Teppichboden), lassen Sie sich dabei bitte von einer zweiten Person helfen. Achten Sie darauf, dass sich das System während dieses Vorgangs nirgends verklemmt oder einseitigen Belastungen ausgesetzt wird.






Promotionstand Expo 5

3. Schritt

Stellen Sie das Display senkrecht und klipsen Sie die Haken von der Mitte beginnend ein. Gehen Sie in alle Richtungen gleichmäßig vor, da das System zunehmend unter Spannung steht! Es müssen alle Hakenverbindungen geschlossen werden, um ein optimales Aussehen des Displays zu erreichen.



Abbau

Das Grafiktuch kann am Display verbleiben. Verteilen Sie es beim Zusammenschieben des Systems gleichmäßig und sorgfältig in den Zwischenräumen des Scherengitters, bis nichts mehr oben oder seitlich heraussteht. Danach verstauen Sie es wieder im Transportrolley. Fertig!





Promotionstand Expo 5

Wichtig

- Beim Abbau achten Sie unbedingt darauf, dass zunächst ALLE Hakenverbindungen geöffnet werden.
- Niemals beim Zusammenfallen Gewalt anwenden. Es könnten sich Stäbe des Scherengitters verbiegen oder brechen und Ihr Display unbrauchbar werden.

Passendes Zubehör



Halogenspot



LED-Lampe



Austauschgrafik



Promotionstand Expo 5

Werbetheke EasyFold



Bestandteile


- Transporttasche
- Scherengitterrahmen
- Thekenplatte
- Einlegeboden



Promotionstand Expo 5

1. Schritt

Entnehmen Sie alle Teile der Tasche (Abb. 1).



2. Schritt

Ziehen Sie das Scherengitter auseinander, hängen Sie die Haken ein (Abb. 2) und klappen Sie die seitlichen Querschienen um (Abb. 3).





Promotionstand Expo 5

3. Schritt

Legen Sie den Einlegeboden auf die Querschienen (Abb. 4) und bringen Sie die Thekenverkleidung an den Klettbändern an (Abb. 5).



Abb. 4



Abb. 5

4. Schritt

Befestigen Sie abschließend die Thekenplatte. Achten Sie darauf, dass alle 4 Steckverbindungen einrasten. Erst dann ist die Position der Platte stabil (Abb. 6).



Abb. 6



Promotionstand Expo 5

Wichtig

- Üben Sie beim Zusammensetzen keine Gewalt aus, da die Theke sonst beschädigt werden könnte.
- Packen Sie die Thekenplatte immer nur in Folie verpackt in die Transporttasche, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Stellen Sie die Theke nur auf ebenen Flächen auf.

Zubehörartikel



Austauschgrafik



Promotionstand Expo 5

Prospektständer Classic



Bestandteile

- Prospektständer
- Transporttasche



Promotionstand Expo 5

Aufbau

Nehmen Sie den Prospektständer aus der Transporttasche und stellen Sie ihn auf den Boden (Abb. 1). Entriegeln Sie die orange gekennzeichneten Hebel. Ziehen Sie dann die Prospekttaschen langsam aus, bis der Prospektständer die Endstellung erreicht hat (Abb. 2). Verriegeln Sie die Hebel wieder. Achten Sie dabei darauf, dass die Hebel auf beiden Seiten einrasten (Abb. 3). Nun können Sie den Prospektständer befüllen.



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Abbau

Zum Abbau lösen Sie wieder die Hebel und schieben den Prospektständer zusammen.

WICHTIG: Üben Sie beim Auf- und Abbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!



Promotionstand Expo 5

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)