



## Promotionstand Expo 6



**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Promotionstand Expo 6!**

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Promotionstand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.



## Promotionstand Expo 6

---

### Werbetheke AluLine Rondo



### Bestandteile

- Robuste Nylon-Tasche
- Rahmen
- Thekenplatte
- Einlegeboden
- Grafiken auf Forexplatten



## Promotionstand Expo 6

### 1. Schritt

Entnehmen Sie alle Teile der Tasche (Abb. 1) und Prüfen Sie, wo die GummifüÙe am Rahmen angebracht sind. Drehen Sie diese Seite nach unten und klappen Sie den Rahmen auseinander (Abb. 2 + 3).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

### 2. Schritt

Hängen Sie nun den Einlegeboden in die seitlich innen am Rahmen befindlichen Halterungen (Abb. 4) oder legen Sie ihn auf die Drahtkonstruktion.



Abb. 4



## Promotionstand Expo 6

---

### 3. Schritt

Befestigen Sie anschließend die Thekenplatte. Achten Sie darauf, dass alle 4 Steckverbindungen einrasten (Abb. 5). Erst dann ist die Position der Platte stabil (Abb. 6).



Abb. 5



Abb. 6



## Promotionstand Expo 6

---

### Wichtig

- Üben Sie beim Zusammensetzen keine Gewalt aus, da die Theke sonst beschädigt werden könnten.
- Packen Sie die Thekenplatte immer nur in Folie verpackt in die Transporttasche, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Stellen Sie die Theke nur auf ebenen Flächen auf!

### Erhältliche Zubehörartikel



Fahnenstange inkl.  
bedruckte Fahne



Spuckschutz



Austauschgrafik



Monitor-Halterung



Tablet-Halterung



## Promotionstand Expo 6

### Rollup Display Classic 85



### Bestandteile

- Transporttasche
- Rollup Kassette inkl. Grafik
- Haltestange/Teleskopstange
- FüÙe (1 oder 2 Stück je nach Modell)



## Promotionstand Expo 6

### 1. Schritt

Nehmen Sie die Kassette aus der Transporttasche. Die dreiteilige Halte- oder Teleskopstange finden Sie in einem Schlitz an der Rückseite der Kassette oder der Tasche beigelegt. Nehmen Sie sie heraus und stecken Sie die drei mit Gummibändern verbundenen Rohre ineinander oder ziehen Sie die Teleskopstange auseinander (Abb. 1).



Abb. 1

### 2. Schritt

Klappen Sie anschließend je nach Modell den/die FüÙe aus und stellen Sie die Kassette so an den vorgesehenen Standort, dass sich die Öffnung für die Aufnahme der Haltestange hinten befindet (Abb. 2).



Abb. 2



## Promotionstand Expo 6

### 3. Schritt

Stecken Sie die Haltestange ein und ziehen Sie die Grafik vorsichtig an der oberen Schiene aus der Kassette (Abb. 3).



Abb. 3

### 4. Schritt

Hängen Sie den Haken oben in die Öffnung der Haltestange oder stecken Sie die Klemmschienen in die Nut (Abb. 4) - fertig! Zum Abbau lösen Sie den Haken oder das Verbindungsstück und lassen die Grafik langsam in die Kassette zurückgleiten. Nicht los lassen!



Abb. 4



## Promotionstand Expo 6

---

### Wichtig

Bitte achten Sie darauf, die Grafik immer langsam und senkrecht herauszuziehen bzw. langsam und gerade einziehen zu lassen, da sonst die Räder beschädigt werden können.


### Erhältliche Zuberhörartikel



Prospekthalter



Halogenspot



Austauschgrafik



LED-Spot



## Promotionstand Expo 6

---

### Prospektständer Elegant



### Bestandteile

- Prospektständer
- Alukoffer



## Promotionstand Expo 6

### 1. Schritt

Nehmen Sie den Prospektständer aus dem Alukoffer und stellen Sie ihn so auf den Boden, dass sich die Platte mit den seitlichen Verriegelungsklammern unten befindet (Abb. 1). Ziehen Sie die Ablage langsam heraus, bis der Prospektständer die Endstellung erreicht hat (Abb. 2). Legen Sie dann die hochstehenden Profile an der Bodenplatte nach hinten um und schieben Sie die beiden Klammern zum Verriegeln darüber (Abb. 3). Achten Sie darauf, dass die Klammern auf beiden Seiten komplett über die Profile geschoben sind (Abb. 4). Jetzt können Sie den Prospektständer befüllen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



## Promotionstand Expo 6

---

### 2. Schritt

Zum Abbau lösen Sie die Klammern wieder und falten den Prospektständer zusammen (Abb. 5).



### Wichtig

- Üben Sie beim Auf- und Abbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!



## Promotionstand Expo 6

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)



► [In Google-Maps öffnen](#)