



Werbetheke Easy Large



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetaheke Easy Large!

Mit der Werbetaheke von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäÙe Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrer Werbetaheke. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Bestandteile

- Transporttasche
- Schnellaufbaurahmen
- optional 1 Grafik für die Thekenfront



Werbetheke Easy Large


1. Schritt

Entnehmen Sie alle Teile der Tasche (Abb. 1).



2. Schritt

Klappen Sie die Theke auseinander und legen Sie dann den Rahmen mit der Thekenplatte nach oben auf den Boden (Abb. 2). Drehen Sie beide FüÙe an den Bodenplatten gegen den Uhrzeigersinn hoch, bis die Beine einrasten.





Werbetheke Easy Large

3. Schritt

Drehen Sie dann die Theke um (Abb. 3).



4. Schritt

Bringen Sie (wenn vorhanden) die Grafik an den Klettstreifen auf der Frontseite an (Abb. 4). Fertig!





Werbetheke Easy Large

Wichtige Hinweise

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da die Theke sonst beschädigt werden könnte.

Packen Sie die Theke immer nur in Folie verpackt in die Transporttasche, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

Stellen Sie die Theke nur auf ebenen Flächen auf.

Zubehörartikel



Austauschdruck



Werbetheke Easy Large

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)