



## Werbetheke Economy



**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetheke Economy!**

Mit der Werbetheke Economy von X- CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

### Bestandteile

- Tragetasche
- Frontpaneel
- Bodenplatte
- Deckenplatte
- Einlegeboden
- Topschild mit Befestigungsstangen





## Werbetheke Economy

### 1. Schritt

Nach dem Auspacken aller Teile legen Sie die Bodenplatte auf den Boden. Klappen Sie dann das Frontpaneel auseinander und stecken Sie es in diese Nut (Abb. 1).

Achten Sie auf das Einrasten der Verbindungen links und rechts (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

### 2. Schritt

Setzen Sie nun den (kleineren) Zwischenboden ein (Abb. 3) und die Deckenplatte auf. Achten Sie auch diesmal darauf, dass alle Verbindungen einrasten.



Abb. 3



## Werbetheke Economy

### 3. Schritt

Stecken Sie dann je zwei Rohre als Topschildhalter zusammen. Führen Sie sie von oben durch die Deckplatte zum Zwischenboden durch und stecken das Topschild auf. Fertig! (Abb. 4 + 5)



Abb. 4



Abb. 5

### Tablett-Montage (Nur bei Version Economy Tablet)

Stecken Sie eine der beiliegenden Muffen auf die untere der Haltestangen, setzen Sie Tablett und Gewinde auf und verschrauben Sie alles mit der zweiten Muffe (Abb. 6).



Abb. 6



## Werbetheke Economy

---

### Wichtige Hinweise

Verwenden Sie die Theke nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich. Stellen Sie die Theke nur auf trockenen und ebenen Flächen auf. Packen Sie die bedruckte Frontplatte zum Transport immer in Folie ein und achten Sie darauf, dass sie nicht geknickt wird.

Reinigen Sie die Grafik falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.

### Erhältliche Zubehörartikel



**Spuckschutz**



**Tablett**



**Tablet-PC-Halterung**



## Werbetheke Economy

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)



► [In Google-Maps öffnen](#)

Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter ODbL

Stand 02.02.2016