Aufbauanleitung

für Outdoor Banner Vario

X-CITE

Herzlichen Glückwunsch
zum Erwerb Ihres Outdoor Banner Vario!

Lieferumfang:

Ihr Outdoor Banner Vario besteht aus dem 3-teiligen Fuß, Wassertank, Haltestange mit 2 Auslegern, 2 Aufsteckbügeln und 4 Querschienen oder (optional) 2 Grafiken mit Querschienen oben und unten.



Breiten Sie alle Einzelteile auf dem Boden aus. Setzen sie zunächst die Fußteile zusammen, verschrauben Sie Fuß und Wassertank und füllen Sie ihn mit Wasser.



Legen Sie den schwarzen Kunststoffring auf, stecken Sie dann die Haltestange in die mittlere Öffnung des Tanks und schrauben sie fest.

Stecken Sie die Aufsteckbügel in die Aufnahme der Ausleger.

Klemmen Sie dann (wenn vorhanden) jeweils die obere Schiene der Grafikbanner mittig in die obere Aufhängung ein, anschließend die untere entsprechend.

Mit Hilfe der zentralen Einstellvorrichtung können Sie durch Lockern und Festschrauben ganz einfach die Position der Banner verändern.
Fertig!

Wichtig:
Das Display darf outdoor nur mit voll aufgefüllten Fußtanks eingesetzt werden!
Üben Sie beim Zusammenbau keine Gewalt aus, da das Display sonst beschädigt werden könnte!
Stellen Sie das Bannerdisplay nur auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen auf!
Rollen Sie die Grafiken immer mit der bedruckten Seite nach außen zusammen und schützen Sie sie beim Verpacken mit einer Folie gegen Verschmutzung und Beschädigung!

X-CITE Werbesysteme GmbH,
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com